TRIBE ALPHA

Электровелосипед

Спасибо вам за приобретение электровелосипеда TRIBE ALPHA. Это устройство позволит по-новому взглянуть на расстояния и стоянки полезным помощником в планировании поездки по городу. Для того, чтобы его использование стало удобным и полезным, у вашего нового напарника, как настоящего умного электровелосипеда, имеется ряд полезных приспособлений. Здесь вы найдете ответы на вопросы, которые возникнут у вас в процессе вашего нового знакомства.

Здесь вы можете узнать о вашем ALPHA больше, а также получить серьезную поддержку и узнать о гарантиях.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Знакомство с электровелосипедом 4
1.1. Конструкция и назначение электровелосипеда 4
1.2. Комплектация 5
1.3. Паспорт устройства 6
Глава 2. Сборка и подготовка к использованию 7
2.1. Как собрать электровелосипед из коробки 7
2.2. Как начать пользовать 10
2.3. Как зарядить батарею 12
Глава 3. Едем на электровелосипеде 14
3.1. Основы безопасности 16
3.2. Органы управления 17
3.3. Дополнительные вопросы безопасности 21
Глава 4. Хранение, транспортировка, обслуживание 26
4.1. Хранение 26
4.2. Чистка 27
4.3. Транспортировка 27
4.4. Обслуживание и сервис 27
Глава 5. Безопасность и сертификаты 31
Глава 6. Информация о производителе 31

Глава 1. Знакомство с электровелосипедом

1.1. Конструкция и назначение электровелосипеда

ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Руль
2. Передняя фара
3. Передняя вилка
4. Электроплатформа
5. Передний дисковый тормоз
6. Педали
7. Шатуны
8. Задняя звезда
9. Цепь
10. Задний переключатель
11. Задняя колесо
12. Блок верхнего звена (подрамник)
13. Задний дисковый тормоз
14. Задняя фара
15. Подставка (опоры) с замком крепления сиденья
17. Подсоединительный замок

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электровелосипед поставляется в частично разобранном состоянии. Поэтому перед первым использованием необходимо собрать его согласно инструкции. Для этого, а также проверить, хорошо ли затянуты болты, управлять электровелосипедом детям в возрасте до 14 лет должны осуществляться исключительно под присмотром взрослых.

Управление электровелосипедом лицами с нарушенными умственной деятельностью и координацией движений запрещено.

Необходимо пользовать защитой для головы и колен.

При катании используйте шлем, защиту для колений и локтей.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ И/ИЛИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДАННЫМИ РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ. ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА.

1.2. Комплектация

Устройство поставляется в следующей комплектации :

- Электровелосипед с рулем, передними фарами, педалями и передним колесом
- Зарядное устройство с кабелем питания
- Ключ для сборки электровелосипеда
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

1.3. Паспорт устройства

Заводской номер	[illegible]
Дата производства	[illegible]
Вес нетто	19,5 кг
Вес брутто	19,5 кг
Размеры упаковки	1,2 м
Тормоза задних колес	Дисковые
Тормоза	Передние и задние
Рабочая температура	от -15 °С до +35 °С, влажность 75%, атмосферное давление 630-800 мм рт. ст.
Климатическое исполнение	[illegible]
Максимальная скорость	25 км/ч
Максимальная мощность	250 Вт
Пробег на одном заряде	до 50 км
Пробег на одном заряде	до 50 км
Параметры электрической батареи	
Напряжение	36 В
Емкость	10 А/ч
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	от -15°С до +35°С
Температура хранения	от -15°С до +35°С
Влажность	75%
Высота	1000 м
Размеры	
Размеры в сложенном виде	1600x600x550 мм
Размеры в рабочем виде	[illegible]
Вес	19,5 кг
Вес брутто	19,5 кг
Запрещено устройством	79806 42006
Соответствует ГОСТам	ГОСТ Р 51699-2000, п. 5.3.4.
Соответствует ТУ	ТУ 4-18.8.0.0-00
Стандарты безопасности	CCC, RoHS, EAC

Глава 2. Сборка и подготовка к использованию

2.1. Как собрать электровелосипед из коробки

Электровелосипед в коробке частично разобран: снять все упаковочные материалы, переднее колесо и педали, а также проверить, хорошо ли затянуты болты.

Управлять электровелосипедом детям в возрасте до 14 лет должны осуществляться исключительно под присмотром взрослых.

Управление электровелосипедом лицами с нарушенными умственной деятельностью и координацией движений запрещено.

Необходимо пользовать защитой для головы и колен.

При катании используйте шлем, защиту для колений и локтей.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ И/ИЛИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДАННЫМИ РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ. ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА.

Установка и регулировка руля

1. Вставьте сердце с подрезанными шурупом за штырь в раму велосипеда.
2. Поставьте крышку вилкого на руль, и вставьте шурупы в отверстия на крышке, всего четыре винтами.
3. Затяните винты по очереди до первого затяжу с винта вне винт. Следите за равномерностью зазора между крышкой вилкой и вилкой руля, переноса нерегулятив.

Установка и регулировка седла

1. Вставьте сердце с подрезанным шурупом за штырь в раму велосипеда.
2. Поставьте крышку вилкого на руль, и вставьте шурупы в отверстия на крышке, всего четыре винтами.
3. Затяните винты по очереди до первого затяжу с винта вне винт. Следите за равномерностью зазора между крышкой вилкой и вилкой руля, переноса нерегулятив.
4. Отрегулируйте, при всем ладна педаль 31, а где правая нога, а где левая на педалях.
5. Спокойно затяните эксцентриковый замок, как показано на рисунке.
6. Снова затяните эксцентриковый замок, как показано на рисунке. Рукоятка эксцентрикового блокер в вилке велосипеда.

Установка переднего колеса

1. Протоптаем вилку вилкого сиреда в установке переднего колеса, достаньте ось колеса с эксцентриком из всего четырьмя винтами.
2. Установите колесо в пазы на вилке, вставьте ось колеса заженом (с стороны тормозного механизма.

ВАЖНО: Если только что собранный электровелосипед не включается немедленно обратитесь в авторизованный сервис. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Такие попытки могут привести к потере гарантии на включение или электробезопасность! Запрещена эксплуатация не полностью собранного электровелосипеда.

2.2. Как начать пользовать

Колеса электровелосипеда оснащены стандартным нипелем системы Schrader (автомобильный, AV), аналогичным таковому в авто и мотоциклах. Поэтому вы можете использовать любой подходящий насос. Рекомендуем проконсультироваться с продавцом в магазине. Поэтому вы можете использовать любой подходящий насос. Рекомендуем проконсультироваться с продавцом в магазине.

1. Затяните правую педаль по часовой стрелке, как показано на рисунке.
2. Левую педаль затяните против часовой стрелки, как показано на рисунке.

Установка первого колеса

1. Протоптаем вилку вилкого сиреда в установке переднего колеса, достаньте ось колеса с эксцентриком из всего четырьмя винтами.
2. Установите колесо в пазы на вилке, вставьте ось колеса заженом (с стороны тормозного механизма.

ВАЖНО: Рекомендуем использовать сетевой фильтр, чтобы избежать скачков напряжения, способных повредить зарядное устройство. Производитель или продавец не несет ответственности за повреждения зарядного устройства из-за колебаний электрического тока в розетке.

2.3. Как зарядить батарею

Установка батареи

1. Отоприте клинок батарейный отсек.
2. Потяните батарею вверх и вынуть из батарейного отсека.
3. Вставьте батарею вверх и вынуть из батарейного отсека.
4. Красный индикатор на зарядном устройстве сначала горит, а потом начинает мигать — зарядка начата.

Зарядка батареи



1. После того, как батарея вынуть из батарейного отсека...
2. ...перенесите ее в закрытое помещение для зарядки.
3. Подключите к батарее разъем зарядного устройства из комплекта с велосипедом.
4. Красный индикатор на зарядном устройстве сначала горит, а потом начинает мигать — зарядка начата.

Аккумуляторная батарея электровелосипеда подлежит регулярной подзарядке после каждого использования электровелосипеда. Оптимальный уровень заряда батареи составляет от 50 до 85% от максимальной емкости, мы рекомендуем использовать всё время значение. Слишком низкое (менее 50%) и слишком высокое (более 85%) значения уменьшают срок службы аккумуляторной батареи. Поэтому регулярно проверяйте уровень заряда и подзаряжайте аккумулятор.

ВАЖНО: Поддерживайте уровень заряда батареи в пределах 50-85%. Слишком высокий или низкий уровень заряда уменьшает срок службы аккумуляторной батареи. Поэтому регулярно проверяйте уровень заряда и подзаряжайте аккумулятор.

ВАЖНО: Подзарядку производите только с использованием штатного зарядного устройства TRIBE 42006, поставляемого в комплекте с электровелосипедом.

Заряжайте батарею полностью после каждой поездки, если это возможно, во избежание потери емкости. Вы можете заряжать батарею как отдельно от электровелосипеда, так и с установленной батареей.

- Не запускайте электровелосипед при зарядке аккумулятора.
- Не оставляйте электровелосипед с подключенным зарядным устройством перед началом поездки.
- Используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте.
- Соблюдайте указания из этикетки зарядного устройства.
- Не пользуйтесь зарядным устройством в виде нагрузки рулевой стойки.
- Не используйте зарядное устройство в условиях повышенной влажности и пыли, под действием прямых солнечных лучей, в непосредственной близости от источников тепла.
- Убедитесь, что помещение достаточно проветривается при зарядке.
- Оптимальная температура зарядки +5° - +30°С. Экстремальный холод или жара не позволят батарею зарядиться полностью.
- Если время зарядки явно превышает время, указанное в Инструкции, прекратите зарядку и обратитесь в службу технической поддержки или в авторизованный сервисный центр.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от сетевой питания.
- Иногда не отрывайте и не ремонтируйте зарядное устройство. Заменяйте его, если оно неисправно. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Зарядное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также детьми, если они не контролируются ответственным лицом, которое обеспечивает безопасное использование прибора, ознакомлено с его использованием и понимает возможные риски, связанные с использованием данного прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только инженеры на заводах устройства обеспечивают системные батареи на время заряда.

Глава 3. Едем на электровелосипеде

3.1. Основы безопасности

Для любой батареи, чей электрический источник опасности с соответствующей ответственностью полностью изучается. Ненаправленные указания обязательны к исполнению любым лицом, которое управляет электровелосипедом.

- Перед выходом в место с другими движениями необходимо попробовать в управлении электровелосипедом. Ознакомьтесь с тормозами, с рулем, с педалями, с переключателями скоростей. Ознакомьтесь с электровелосипедом на ровной местности на открытом месте. Ознакомьтесь с электровелосипедом на ровной местности на открытом месте. Ознакомьтесь с инструкцией к данному Руководство.
- Не позволяйте детям лицам использовать ваш электровелосипед, если вы не убедились в их навыках управления электровелосипедом. Помните, что ответственность за действия детских лицей, использующих ваш электровелосипед, полностью ложится на вас.
- Электровелосипед является полноценным участником дорожного движения. Пользуясь необходимо следовать всем требованиям данного документа и нормативных стандартов ПДД при катании на электровелосипеде. Проявляйте осторожность при вождении, электровелосипед не несет ответственности за травмы или ущерб, полученные в результате нарушения ПДД.
- Не ставьте ваш электро-велосипед (шлем, наколенники, наголенники, перчатки) во время еды, она повлияет значительно снижать пользовательский опыт. Не ставьте ваш электро-велосипед (шлем, наколенники, наголенники, перчатки) во время еды, она повлияет значительно снижать пользовательский опыт.
- Уважайте других участников дорожного движения и держите достаточную дистанцию до них, включая пешеходов. Помните, что резкие и внезапные движения могут спровоцировать травмы или ущерб.
- Не ездите на мокрой дороге, в условиях ограниченной видимости, в условиях сильного дождя или снегопада. Не ездите на мокрой дороге, в условиях ограниченной видимости, в условиях сильного дождя или снегопада. Чаще всего оплатит ЭУ такую аккумуляторную батарею не зарядит. Обратитесь в официальный СЦ.

- Катание по влажной поверхности требует особых навыков управления. Снижайте скорость, увеличьте дистанцию до впереди стоящего транспорта, не совершайте резких маневров. Дождь, снег, гололед, лужи, грязь, песок, гравий, листва, ветки, шишки, камни, ледяная корка, мокрые листья, мокрые доски, мостовые, рельсы, трамвайные пути, мостовые, рельсы, трамвайные пути, трамвайные пути, мостовые, рельсы, трамвайные пути, трамвайные пути, мостовые, рельсы, трамвайные пути